

# Medica Hartversiegelung



## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielles metallvernetztes Dispersionspflegemittel. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmittel und alkoholhaltiger Präparate im Vergleich zu herkömmlichen Hartversiegelungen (z.B. Dr. Schutz Secura Hartversiegelung). Die Schmutzanhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet auch zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

- Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch möglich und vorher zu prüfen.
- Für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich, falls die Verwendung eines PU-Siegels nicht möglich ist.
- Empfohlen für Bodenbeläge in Arztpraxen, Krankenhäusern etc., falls die Anwendung eines PU Siegels nicht möglich oder empfehlenswert ist.

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 3 ANWENDUNG

**Medica Hartversiegelung** gut aufschütteln. Unverdünnt mit einem Wischwiesel oder einem Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte, trockene Belagsoberfläche in Längsrichtung auftragen. Sobald der Pflegefilm trittfest ist, Vorgang in Querrichtung wiederholen. In stärker beanspruchten Bereichen nach Trocknung einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen. Pflegefilm vor Benutzung des Belages mindestens 12 Stunden über Nacht trocknen lassen. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein und sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.(\*)
- Der Aufbau überstarker Pflegemittelschichten ist zu vermeiden. Mittels einer Grundreinigung mit **Dr. Schutz Grundreiniger R** werden entsprechende Pflegemittelschichten entfernt.
- Das Polieren mit einer High-Speed-Maschine nach Trocknung ist möglich.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

## 4 VERBRAUCH

25-30 ml/m<sup>2</sup> je Auftrag (Reichweite: 30-40 m<sup>2</sup>/l)

## 5 LAGERUNG

**Vor Frost schützen.** Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Medica Hartversiegelung



### 6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polymere, Lösemittel, Duftstoffe, BRONOPOL, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. pH 9,0 – 9,5

GISCODE: GE10

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 7 BESONDERE HINWEISE

- Bei porösen, älteren Linoleumbelägen, die durch den Einsatz alkalischer Reinigungsprodukte ausgelaugt wurden, kann es im Einzelfall zum Abpudern der Beschichtung kommen. Empfehlung: Vorbehandlung mit **Dr. Schutz Lino Primer**.
- (\*) Beachten Sie unsere AWT-Info „Grundreinigung von Untergründen“
- Verwendete Desinfektionsmittel vorab auf Kompatibilität mit **Dr. Schutz Medica Hartversiegelung** prüfen. Manche Desinfektionsmittel können zu einer Anlösung oder gelblichen Verfärbung des Pflegefilmes führen. Fragen Sie unsere anwendungstechnische Beratung oder verwenden Sie **Dr. Schutz Desinfektionsreiniger Konzentrat**.

### 8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

## Medica Hartversiegelung



### Dr. Schutz - We Care About Floors

CC-Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29  
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. 044 533 45 00  
Fax 044 533 45 01  
E-Mail: info@floorconcept.ch  
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0) 664 3562985  
Fax: +43 (0) 463 265526 8178  
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.